Conrad sur INTERNET
www.conrad.com



Mode d'emploi pour le thermomètre

Pour le réglage du thermomètre, n'utilisez pas de chiffon humide. Servez-vous d'un autre thermomètre pour effectuer la comparaison et réglez ainsi le chiffre correct, en vous servant à nouveau du tournevis.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/03-01/SY

N O T I C E

Version 07/01

Instrument météo Baromètre

Code : 0129 046

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Conrad sur INTERNET
www.conrad.com



Mode d'emploi pour le thermomètre

Pour le réglage du thermomètre, n'utilisez pas de chiffon humide. Servez-vous d'un autre thermomètre pour effectuer la comparaison et réglez ainsi le chiffre correct, en vous servant à nouveau du tournevis.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/03-01/SY

N O T I C E

Version 07/01

Instrument météo Baromètre

Code : 0129 046

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Utilisation du baromètre

Ce baromètre convient à une utilisation à une altitude de 400 m au dessus du niveau de la mer.
Si le lieu d'utilisation se trouve à une altitude différente, il est nécessaire de procéder à une correction de l'aiguille noire.

Ce réglage s'effectue à l'aide d'un tournevis dans un sens ou dans l'autre sur la vis de réglage située sur la face arrière de l'appareil.

Pour régler correctement le baromètre, utilisez l'indication d'un autre baromètre correctement réglé ou appliquez la règle suivante :
Une différence d'altitude de 110 m correspond à environ 10 graduations sur l'échelle.
Si le nouvel emplacement se trouve à moins de 400 mètres d'altitude, réglez l'aiguille vers la gauche.
Si le nouvel emplacement se trouve à plus de 400 mètres d'altitude, réglez l'aiguille noire vers la droite.

Exemples :

1. Le baromètre est réglé pour une altitude de 400 mètres
   Nouvel emplacement : 290 mètres
   Déplacez l'aiguille de 10 traits vers la gauche, 110 mètres plus bas.

2. Le baromètre est réglé pour une altitude de 400 mètres
   Nouvel emplacement : 610 mètres
   Déplacez l'aiguille de 19 traits vers la droite, 210 mètres plus haut.

Une fois le réglage terminé, tapotez légèrement sur le verre du baromètre afin de corriger à nouveau d'éventuelles déviations de l'aiguille.
Ce procédé simple permet à toute personne d'effectuer le réglage du baromètre en fonction de l'altitude du lieu d'utilisation.

Utilisation de l'hygromètre

Si l'hygromètre n'indique pas avec justesse la mesure du degré d'humidité de l'air, il est possible de réajuster celle-ci en procédant de la manière suivante : prenez un tissu humide et appliquez le environ 30 minutes sur l'arrière de l'hygromètre (boîtier).
Une fois cette durée écoulée, l'aiguille devrait avoir atteint le point maximum de l'échelle. Si ce n'est pas les cas, introduisez un tournevis dans la fente A.. Tournez ensuite le support de la spirale T sur les coins C ou D et réglez l'aiguille sur le maximum.

Utilisation du baromètre

Ce baromètre convient à une utilisation à une altitude de 400 m au dessus du niveau de la mer.
Si le lieu d'utilisation se trouve à une altitude différente, il est nécessaire de procéder à une correction de l'aiguille noire.

Ce réglage s'effectue à l'aide d'un tournevis dans un sens ou dans l'autre sur la vis de réglage située sur la face arrière de l'appareil.

Pour régler correctement le baromètre, utilisez l'indication d'un autre baromètre correctement réglé ou appliquez la règle suivante :
Une différence d'altitude de 110 m correspond à environ 10 graduations sur l'échelle.
Si le nouvel emplacement se trouve à moins de 400 mètres d'altitude, réglez l'aiguille vers la gauche.
Si le nouvel emplacement se trouve à plus de 400 mètres d'altitude, réglez l'aiguille noire vers la droite.

Exemples :

1. Le baromètre est réglé pour une altitude de 400 mètres
   Nouvel emplacement : 290 mètres
   Déplacez l'aiguille de 10 traits vers la gauche, 110 mètres plus bas.

2

2. Le baromètre est réglé pour une altitude de 400 mètres
   Nouvel emplacement : 610 mètres
   Déplacez l'aiguille de 19 traits vers la droite, 210 mètres plus haut.

Une fois le réglage terminé, tapotez légèrement sur le verre du baromètre afin de corriger à nouveau d'éventuelles déviations de l'aiguille.
Ce procédé simple permet à toute personne d'effectuer le réglage du baromètre en fonction de l'altitude du lieu d'utilisation.

Utilisation de l'hygromètre

Si l'hygromètre n'indique pas avec justesse la mesure du degré d'humidité de l'air, il est possible de réajuster celle-ci en procédant de la manière suivante : prenez un tissu humide et appliquez le environ 30 minutes sur l'arrière de l'hygromètre (boîtier).
Une fois cette durée écoulée, l'aiguille devrait avoir atteint le point maximum de l'échelle. Si ce n'est pas les cas, introduisez un tournevis dans la fente A.. Tournez ensuite le support de la spirale T sur les coins C ou D et réglez l'aiguille sur le maximum.

3